

# In fünf einfachen Schritten zum digitalen Fernsehen ab dem HD-Kabelanschluss

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Fernseher während der Installation an Ihre Kabeldose angeschlossen sein muss.

1

## Überprüfen Sie, ob Ihr Fernseher über einen eingebauten DVB-C-Empfänger verfügt.

Den DVB-C-Empfänger benötigen Sie, um digitale Sender ab Ihrem HD-Kabelanschluss zu empfangen. Die entsprechende Angabe finden Sie entweder am Gerät selbst, in der Bedienungsanleitung oder auf der Webseite des TV-Herstellers. Bei den meisten Flachbild-Fernsehern ist dieser Empfänger eingebaut.

2

## TV-Einstellungen zurücksetzen

Ihr TV-Gerät muss auf die Werkseinstellungen (Reset) zurückgesetzt werden. Die entsprechende Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Webseite des TV-Herstellers.

! Bitte beachten Sie, dass dadurch Ihre persönlichen TV-Einstellungen gelöscht werden.

3

## TV konfigurieren

Folgen Sie den TV-Anweisungen und geben Sie, wenn möglich, die unten aufgeführten Informationen manuell ein (nicht alle werden benötigt).

Antennentyp:	«Kabel digital» oder: «DVB-C», «Kabel», «upc»
Sendertyp:	digital
Suchlauf-Modus:	schnell
Netzwerk-Einstellung:	manuell

4

## Parameter eingeben

Je nach Fernsehgerät müssen Sie unterschiedliche Parameter eingeben.

**Die genauen Parameter für Ihren Standort finden Sie im Begleitschreiben, oder Sie können diese auch im Web unter [upc-cablecom.ch/setupid](http://upc-cablecom.ch/setupid) abrufen.**

Starten Sie jetzt den Sendersuchlauf.

5

Überprüfen Sie die Installation, indem Sie einen der digitalen Sender, z. B. SWR, anwählen. Wenn der Sender ausgestrahlt wird, war die Installation erfolgreich.

! Sollten Sie keine der digitalen Sender empfangen können:  
Führen Sie bitte die Schritte 1 bis 4 nochmals durch. Beachten Sie dabei unbedingt die notwendigen Eingaben.

Besuchen Sie bei Fragen oder Unklarheiten auch unsere Webseite [upc-cablecom.ch/HDcable](http://upc-cablecom.ch/HDcable).